

ETAGES et/ou FORMATIONS	ARCHITECTURE des PUIITS d'EXPLOITATION				
	SOE3	TF 102	TF 105	TF 106	TF 111
Aptien à Portlandien					
Kimméridgien		9"5/8	9"5/8		
Oxfordien et Callovien	9"5/8			9"5/8	13"3/8
Bathonien					
Bajocien					
Toarcien à Hettangien					
Rhétien					
Keuper et Lettenkohle					9"5/8
Muschelkalk sup. Muschelkalk moy. (réservoir)					Liner 7"
					Liner 4"1/2 percé
Bundsandstein	5"1/2	5"1/2	5"1/2	7"	

