

Exemple

Comment lire un Profil d'une LIGNE RTE :

Vue du côté d'une ligne :


- Tracé de la ligne dans sa position la plus basse
- Zone de sécurité de 5m du code du travail

Interdit pour tout matériel et personnel non électrique

- Zone d'évolution de 2m permettant aux tiers d'exploiter

Leur bâtiment sans devoir demander la mise hors tension de la ligne

- Distance libre pour la construction



Vue du dessus d'une ligne RTE :

Les distances verticales décrites ci-dessus s'appliquent sur une largeur

De X m de chaque côté de l'axe de la ligne (calculé par RTE)

X m de côté

Axe de la ligne

X m de côté

